

aune

X5s 音频解码播放器
Multi-Function Digital Music Player

使用手册 / User Manual

前言


亲爱的用户：

感谢您购买X5s 音频解码播放器，并恭喜您慧眼独具选择了这台高品质的数字音乐播放器。

衷心期望这台崭新的X5s，能带给您许多高保真音乐的体验和乐趣。

我们建议您先阅读本手册，以便正确使用此台数字音乐播放器的所有功能。

前面板视图及各部名称



① 左按键

选择上一项

播放时，长按返回主菜单

② 确定键

短按确定

播放时，控制播放或暂停

长按待机

③ 右按键

选择下一项


播放时，长按返回歌曲列表

② + ③ 切换键

同时按下确定键和右按键在本地模式和蓝牙接收模式间


切换（仅蓝牙版具有）

后面板视图及各部名称



遥控器视图及各部名称

按键名称	文件浏览模式	播放模式
电源	待机	待机
FAVO		收藏/删除收藏
切换	切换蓝牙输入和标准输入 (仅X5s/八周年蓝牙版适用)	
清空	(仅X5s/八周年蓝牙版适用)	
上	选择上一个	模拟输出音量+
左	上翻页	上一曲/长按快退
右	下翻页	下一曲/长按快进
下	选择下一个	模拟输出音量-
确定	确定	播放/暂停
MODE	切换播放模式	切换播放模式
MENU	回到主菜单	回到主菜单
STOP	停止播放	停止播放
返回	返回上一级	返回上一级



介绍

X5s 采用 freescale™ 600M 核心 CPU，
执行纯底层硬解系统，搭载第四代 FPGA
异步再生技术，蓝牙版使用 CSR867X 高清
蓝牙模块，是一款支持时钟输入的专注音
质的多功能小型数播+转盘

蓝牙输入：24bit/48kHz
蓝牙发射：24bit/192kHz（需耳机/音箱支持）
作为蓝牙数字转盘使用时，所有格式信号均转
换成最佳匹配码率输出
播放 DSD512 文件需要高速 SD 卡，请咨询客服
获取满足播放条件的 SD 卡信息

参数

数字输出：

总谐波失真+噪声：	16bit/44.1k	1kHz/0dB	-98.25dB
	24bit/96k	1kHz/0dB	-137.8dB
	24bit/192k	1kHz/0dB	-141dB

数字抖动：199ps

模拟输出：

输出电平：	2.0Vrms
频率响应 (20Hz~20kHz)：	±0.5dB
底噪：	4.6uV
总谐波失真+噪声：	-102dB

支持格式：

WAV: 16bit 24bit 32bit - 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k / 384k / 768k	WAV + CUE
FLAC: 16bit 24bit 32bit - 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k / 384k	level 0-8
DSD: DSF / DFF DSD64-512 / SACD-ISO	
APE: 16bit / 44.1k extraHigh 级	
ALAC / AAC	

输入介质：SD 卡 exFAT 格式 / U 盘 / 移动硬盘 exFAT 格式 最大 2T

数字输出：同轴 / 光纤

时钟输入：10MHz@BNC

模拟输出：RCA 输出

产品尺寸：145mm * 171mm * 45mm

产品重量：2kg

产品配件：主机 x1 / 电源 x1 / 遥控器 x1 / 快速指南 x1 / 电池 x2 / 蓝牙天线 x1（仅蓝牙版）

播放界面 显示说明



3.1 曲目

3.2 已播放时长

3.3 第几首/总歌曲数目

3.4 当前采样率

3.5 播放模式

3.6 歌曲播放状态

3.7 歌曲时长

3.8 歌曲格式

3.9 蓝牙发射状态指示 (仅蓝牙版具有)

4.0 外部时钟输入状态指示

显示界面 操作说明



我的音乐



可选择SD或USB，浏览歌曲



显示歌曲列表



文件夹



可选择SD或USB，浏览歌曲



全部文件列表，显示文件夹和单曲


显示界面 操作说明



我的收藏



打开收藏夹，显示收藏的单曲



播放界面



系统设置

显示界面 操作说明



开机播放



- a 开：播放状态
- b 关：暂停状态



播放模式



背光亮度




在播放界面使用遥控器时，
可使用播放模式MODE按键
直接切换当前播放模式，
图标也会相应变化


显示界面 操作说明



背光时间



滤波模式




语言设置


显示界面 操作说明




自动关机



线路输出




恢复出厂设置



显示界面 操作说明




系统升级




弹出界面选择“是”，系统搜索升级固件



弹出界面选择“YES”，开始升级



语言设置




显示界面 操作说明

* 仅X5s六周年蓝牙版适用




蓝牙设置




开关选择开关蓝牙，寻找设备用于发现设备



选择需要连接的蓝牙设备QC35（仅支持蓝牙发射）




连接中显示为蓝色



连接成功显示为绿色


显示界面 操作说明



系统信息



*切换时钟时请先停止播放音乐。
如果外部时钟未接入，或播放过程中
移除外部时钟，X5S将自动停止播放
并显示"PLL锁定失败"。



系统信息




显示版本信息、USB及SD使用容量



操作说明

数字转盘功能



- 1.通过 X5s 播放器的“COAXIAL (同轴)”接口，连接DAC解码器 (例如: X1s) “COAXIAL IN”接口
- 2.通过 DAC解码器的“AUDIO OUT”输出模拟声音信号，可以输出音频信号供给多媒体音箱或功放



操作说明

无线蓝牙转盘功能

1. 请使用同轴线把X5s和DAC解码器（例如：X1s）设备连接起来
2. 使用手机/电脑/便携播放器，蓝牙连接到X5s
3. 音箱或耳机连接X1s
4. 使用手机播放音乐




操作说明

数字音乐播放器功能

1.X5s播放器内置DAC解码器，可还原出高保真的音频信号


2.通过机器背部的“AUDIO OUT”音频信号输出接口，直接连接多媒体音箱或者功放



操作说明

蓝牙发射功能

- 1、使用X5s蓝牙版连接蓝牙耳机或音箱
- 2、使用X5s播放SD卡或U盘硬盘音乐



Bluetooth



Active speakers

or



or




Headphones

操作说明

外接时钟功能

- 1.通过X5s 播放器的“10M in(BNC)”接口，
连接XC1“10M out”接口
- 2.停止播放当前歌曲，调整X5s到外部时钟
输入
- 3.播放歌曲



aune

aune | 430034 WUHAN | CHINA

Telephone: +86-27-85420526 | Fax: +86-27-85840435 | 武汉雅极韵科技有限公司